

タコパ、鍋パマニユアル

By スペースボン



タコパ、鍋パ準備

- 奥のホワイトルームは飲食禁止 とさせていただきます。

- 5畳ダイニングの木製テーブルをご利用ください。

★次のゲストのため、食べ終わりましたらテーブルの上を水色の使い捨て付近で水拭きをお願いします。

- 基本「ゴミ捨て、清掃お任せプラン」を選択して分別のうえ、指示されたゴミ集積場所にまとめて置いてください。

お任せプランを選択していない場合にはゴミはお持ち帰りください。

- 買い出しは大須通り 中警察署隣の
スーパ「ヤマナカ」が食材豊富で便利です。



BRUNOをご利用時のご注意

●使用時には直接ビニールテーブルクロスの上に直接おかずに奥のテーブルに置いてあるライトブルーの耐熱シリコンマットを敷いた上にセットしてください。

★電源コードをIH調理器と間違わないようにしてください。(テプラを確認ください)

●たこ焼きはダイヤルを【HI】の位置にセットして5分予熱してからお使いください。

●たこ焼きプレート使用時には蓋をしないでください。

BRUNO後片付け

★ホットプレートが熱いうちは火傷のおそれがあるので、機器を清掃できません。冷ます時間も見てすくなくても終了時間の1時間前には電源を切っただけに入ってください。

●ボールに余ったとき粉は、出来るだけキッチンペーパーなどで拭き取り、ゴミ袋に入れてゴミ捨て、清掃お任せプラン」に出してください。このプランを選択していない場合には

込みはも持ち帰りください。そのまま流しに水で流すと、流しの配管が詰まる恐れがございます。

●たこ焼きプレートなどの油も同様にキッチンペーパーで良く拭き取り、ゴミ袋に入れてお任せプランまたは、お持ち帰りください。

●蓋、プレート、セラミック鍋は水洗いできます。本体は水洗いできませんので軽く拭き取ってください。

鍋用IH卓上調理器をご利用時の注意

★電源コードをIH調理器と間違わないようにしてください。(テプラを確認ください)

●鍋はIH調理器の真ん中に正しく置いてください。中心からずれて置くと**異常加熱**することがあり危険です。

●IHコンロの上には鍋以外のものは置かないでください。とくにスプーンなど**金属製**のものを乗せると加熱して危険です。

★鍋を上に乗せたまま本体を持って移動しないでください。危険です。

●調理が終わったらつまみを「切」の位置に回して停止してください。

●調理をはじめて2時間操作しないと、安全のためブザーがなって加熱を停止します。解除にはつまみを回してください。

IH調理器、土鍋後片付け

- ご使用後はいきなり電源ケーブルを抜かずに、かならず、つまみを「切」の位置にしてください。しばらく冷却用のFANが回っています。**FANの音がしなくなってから電源コードを抜いてください。**
- 本体はロールふきんに水を含ませて汚れを拭き取ってください。落ちにくい場合には、中性洗剤をうすめたものをロールふきんにつけて汚れを落としてください。
- 鍋は水洗いできますが、底面の発熱体は傷つけやすいので、柔らかいスポンジでやさしく拭き取ってください。
- 土鍋は割れやすいので、ぶついたり落としたりしないように十分ご注意ください。**また底面の発熱体に触るとやけどしますので、ご注意ください。**

BRUNO, IH調理器の同時利用について

あまりないと思いますが、同時利用には下の図のように必ず違うテーブルタップから電源を取ってください。 間違っどどちらかのテーブルタップに2台をつなぐと同時につかった場合にブレーカが飛ぶ可能性があります。



TV下の長く白い
テーブルタップ
につなぐ

テーブル上の円筒
形のテーブルタッ
プに接続